

AEGIS® NOOSKI Souris – Mode d'emploi


SÛR · PROPRE · PRATIQUE

Fourni avec 10 élastiques


FONCTIONNEMENT: le piège AEGIS® NOOSKI utilise un élastique qui est enroulé sur le mécanisme déclencheur. Quand le rongeur pénètre dans le tunnel et appuie sur le déclencheur, l'élastique est projeté autour du cou du rongeur. Le rongeur est expulsé hors du piège. La mort est instantanée, sans souffrance et 100% garantie.



Le piège possède 2 parties principales, le boîtier noir et le tube transparent. Avant de l'armer et de mettre un attractif, séparer ces deux parties en tirant le tube transparent d'un coup hors du boîtier.



Quand le tube transparent est dégagé, vous remarquerez le petit réceptacle pour attractif dans le boîtier noir. Placez y, si vous le jugez nécessaire, un attractif. Mettez ce boîtier noir de côté lorsque vous installez l'élastique sur le tube.



Le tube plastique transparent possède un embout pointu permettant d'enrouler l'élastique jusqu'à ce qu'il prenne place dans la cannelure située à l'autre bout. Comme l'élastique est enroulé par dessus le déclencheur noir, utilisez votre pouce pour pousser le déclencheur, empêchant ainsi l'élastique d'être projeté. Maintenez votre pouce en place jusqu'à ce que l'élastique atteigne la fin du tube et prenne place dans la cannelure. Le tube transparent est maintenant armé et prêt à être refixé sur le boîtier noir.



Positionnez le tube dans les 2 encoches situées sur le boîtier noir. Vous entendrez un clic lors de la mise en place.